



USB Konfigurations-Hardware für unsere Messumformer

Produktbilder



Beschreibung

Die USB-Konfigurations-Hardware schafft eine Verbindung zwischen dem USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops und all unseren Produkten, die Schleifenkommunikation benötigen. Das Produkt, ebenso wie der Konfigurator, wird während der Konfiguration durch den USB-Anschluss Ihres PCs mit Strom versorgt, sodass während der Konfiguration keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.

Technische Details

Stromzufuhr	über USB-Anschluss
Software	kostenloser Download

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Lieferumfang	USB-Konfigurations-Hardware Bedienungsanleitung

