



## USB-Programmierkit für unser Messumformer MUFPT

### Produktbilder





# USB Konfigurations-Hardware

Der **USB-Konfigurator** ist ein vielseitiges Gerät, das Ihnen die Konfiguration und Anpassung Ihrer USB-Geräte erleichtert. Hier sind einige wichtige Details:

## Technische Details

Stromzufuhr	über USB-Anschluss
Software	kostenloser Download – unter Downloads
Kompatibel	<a href="#">Temperaturtransmitter für MUFPT</a>

## Wichtiger Hinweis

### Anschluss und Stromversorgung:

- Verbinden Sie den USB-Konfigurator über ein **Mini-USB-Kabel** mit Ihrem **Windows-Computer**. Dadurch wird der Konfigurator mit Strom versorgt und kann seine Funktionen ausführen.
- Für die Verbindung zwischen einem Sensor und dem Konfigurator verwenden Sie ein **Micro-USB-Kabel**. Dies ermöglicht die Kommunikation und Konfiguration des Sensors.
- Zusätzlich verfügt das Gerät über eine **+12V-Stromquelle**, die für die Stromversorgung des Transmitters genutzt werden kann.
- Der USB-Konfigurator wird **vollständig über den Computer mit Strom versorgt**. Sie benötigen keine externe Stromquelle.
- Das angeschlossene Gerät (z. B. ein Sensor) kann ebenfalls über den USB-Konfigurator mit Strom versorgt werden.
- Wenn Sie den USB-Konfigurator mit einem Laptop verwenden, empfehlen wir, den Laptop an eine **Stromquelle anzuschließen**. Dadurch wird die Lebensdauer des Laptop-Akkus geschont.
- Wenn der Konfigurator an einen Laptop angeschlossen bleibt, der **nur über den Akku mit Strom versorgt wird**, kann dies die Akkulaufzeit verkürzen.

### Optionale zusätzliche Stromquelle:

- Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden, können die **schwarzen und roten Krokodilklemmen** unverbunden bleiben. Diese Klemmen sind normalerweise für die Stromversorgung über die +12V-Stromquelle vorgesehen.

Der USB-Konfigurator ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ihre Transmitter individuell anpassen möchten.

### Computeranforderungen für den USB-Konfigurator

Unser USB-Konfigurator ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur individuellen Anpassung Ihrer USB-Geräte. Damit Sie optimal davon profitieren können, beachten Sie bitte die folgenden Anforderungen:

## Betriebssystem:

- Der USB-Konfigurator ist kompatibel mit **Windows-Versionen 7 oder neuer**.
- Für eine reibungslose Nutzung benötigen Sie das **.NET Framework 4.8**. [Dieses können Sie hier](#) herunterladen (eine Internetverbindung ist erforderlich).

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Lieferumfang	USB-Konfigurator Bedienungsanleitung

